

ITALIANO LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE

GECO E-POWER è una ventosa alimentata a batteria, mantiene la sua aspirazione fino a 48 ore (a batteria completamente carica) ed ha una portata orizzontale massima di 100 kg. Il sensore di sicurezza integrato rileva il livello di vuoto e automaticamente si attiva per mantenerlo costante.

GECO E-POWER può essere utilizzata per la movimentazione di tutti i materiali non porosi e con superficie liscia tra cui vetro, granito e marmo, piastrelle in ceramica e gres porcellanato, lamiera, superfici dure.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

- 1 x Ventosa **GECO E-POWER**
- 1 x Cavo di ricarica della batteria
- 1 x Manuale dell'utente
- 1 x Spazzola per la pulizia speciale
- 1 x Parapolvere

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche della batteria	3,7VDC · 5Ah Li-ion · 18Wh
Durata di lavoro discontinuo (con carica completa)	48 ore
Durata di lavoro non-stop (con carica completa)	16 ore
Dimensioni della ventosa	Ø 200 mm (8")
Peso della ventosa	0.93 kg
Massima portata orizzontale	100 kg
Caratteristiche del caricabatterie	IN: 100-240VAC · 50/60Hz OUT: 3,7VDC · 2A
Connessione per la ricarica	USB · Type-C
Tempo di ricarica della batteria	dalle 6 alle 8 ore

NOTE

- Utilizzare la ventosa su superfici pulite, relativamente lisce e non porose, a temperature da -12° a 49° Celsius (da 10° a 120° Fahrenheit).
- Umidità o agenti contaminanti possono ridurre la resistenza allo scivolamento della base in gomma.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Caricare completamente la batteria prima dell'utilizzo.
- Tempo di ricarica: 8 ore circa.

OPERAZIONE DI POMPAGGIO:

- 1 Posizionare **GECO E-POWER** sulla superficie di contatto, premere l'interruttore on/off e rilasciare. La ventosa funzionerà automaticamente per aspirare l'aria. Quando il motore della ventosa smette di funzionare, è pronta per l'uso.
- 2 Il sensore integrato rileverà automaticamente qualsiasi perdita di tenuta e si riattiverà automaticamente ripristinandola.



OPERAZIONE DI RILASCIO:

- 1 Premere l'interruttore di accensione/spegnimento.
- 2 Tenere premuto il pulsante di rilascio dell'aria (sull'altro lato dell'interruttore di accensione/spegnimento) fino a quando la ventosa non si sgancia completamente.

ATTENZIONE: Rimuovere la ventosa quando non in uso.



CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- Pulire il fondo della superficie della ventosa con la spazzola per la pulizia dopo l'uso.
- Conservare la ventosa in un luogo asciutto.
- Nell'uso frequente è consigliato ricaricare **GECO E-POWER** a cadenza giornaliera, si consiglia comunque di ricaricare la stessa almeno una volta al mese se si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo.



DESCRIZIONE PARAMETRI DEL DISPLAY ELETTRONICO



Con la **spia rossa** (Figura 1) accesa, il display visualizza i dati di alimentazione. 99% indica che la ventosa è completamente carica.

Se il display segnala meno del 15%, la **spia rossa** (Figura 1) lampeggia, indicando la necessità di ricarica.

ATTENZIONE! a spia lampeggiante interrompere l'uso e provvedere alla ricarica della batteria.



Con la **spia verde** (Figura 2) accesa, viene visualizzato sul display il valore della pressione del vuoto.

Al raggiungimento della pressione ottimale, il motore della ventosa si ferma automaticamente.

Se la pressione sul display scende, il motore della ventosa si riavvia automaticamente riportando il valore di pressione al livello corretto (**NB: i valori di pressione indicati sul display sono puramente indicativi perchè legati a variazioni meteorologiche e atmosferiche**).

Il valore di pressione (indicatore verde) e il valore di potenza (indicatore rosso) sono commutati e visualizzati ogni 3 secondi circa.

GARANZIA

Validità 2 (due) anni a partire dalla data di acquisto (fattura o bolla di consegna o scontrino fiscale). Guasti derivanti da un uso non conforme, cattiva manutenzione/conservazione o da normale usura sono esclusi dalla presente garanzia.

Da sempre, la Brevetti **MONTOLIT** impiega e fornisce materiali di prima scelta. Si tratta di un impegno di serietà e moralità commerciale che eleva la Nostra Azienda al di sopra dello standard. Sicurezza e garanzia del prodotto costituiscono per noi motivo di vanto. Una realtà operativa che non è fatta solo di parole, ma anche di vere e proprie garanzie scritte. Infatti assicuriamo tutti i nostri prodotti contro i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi per difetto di costruzione e fabbricazione del prodotto anche dopo la sua consegna e commercializzazione.



Descrizioni ed illustrazioni s'intendono fornite a semplice titolo indicativo. La Casa si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei modelli qui descritti ed illustrati, di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche da essa ritenute necessarie a scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. Si vieta ogni riproduzione totale o parziale dell'opera in qualsiasi formato e per qualsiasi mezzo o procedimento, sia meccanico, fotografico o elettronico, senza previa autorizzazione di Brevetti **MONTOLIT** S.p.A. Ciascuna delle succitate attività causerà l'incorrere in responsabilità legali e potrebbe condurre a conseguenti procedimenti penali.

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE DA PARTE DI PRIVATI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire permette di proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.